Razor®

RipRider™ 360°

CASTER TRIKE

OWNER'S MANUAL

Read and understand this entire manual before riding!
DO NOT RETURN TO STORE!

NOTE: Manual illustrations are for demonstration purposes only. Illustrations may not reflect exact appearance of actual product. Specifications subject to change without notice.

Français ..... Page 6
Deutsch ..... Seite 12
Italiano ..... Pagina 18
Español ..... Página 24

Version 1_5_09

Item Number:
20036540

SAFETY WARNINGS

WARNING: Riding the RipRider 360˚ Caster Trike can be a hazardous activity. Certain conditions may cause the equipment to fail without fault of the manufacturer. The RipRider 360˚ Caster Trike can and is intended to move, and it is therefore possible to lose control, fall off and/or get into dangerous situations that no amount of care, instruction or expertise can eliminate. If such things occur you can be seriously injured or die, even when using safety equipment and other precautions. RIDE AT YOUR OWN RISK AND USE COMMON SENSE.

This manual contains many warnings and cautions concerning the consequences of failing to maintain, inspect or properly use your RipRider 360˚ Caster Trike. Because any incident can result in serious injury or even death, we do not repeat the warning of potential serious injury or death each time such a possibility is mentioned.

APPROPRIATE RIDER USE AND PARENTAL SUPERVISION

This manual contains important safety information. It is your responsibility to review this information and make sure that all riders understand all warnings, cautions, instructions and safety topics and assure that young riders are able to safely and responsibly use this product. Razor recommends that you periodically review and reinforce the information in this manual with younger riders, and that you inspect and maintain your children's RipRider 360° to insure their safety.

The recommended rider age of 5 and older for RipRider 360˚ Caster Trike is only an estimate, and can be affected by the rider's size, weight or skills. Any rider unable to fit comfortably on the RipRider 360˚ Caster Trike should not attempt to ride it. **A parent's decision to allow his or her child to ride this product should be based on the child's maturity, skill and ability to follow rules.**

Keep this product away from small children and remember that this product is intended for use only by persons who are, at a minimum, completely comfortable and competent while operating the RipRider 360°.

DO NOT EXCEED THE WEIGHT LIMIT OF 160LBS (72KG). Rider weight does not necessarily mean a person's size is appropriate to fit or maintain control of the RipRider 360˚ Caster Trike.

ACCEPTABLE RIDING PRACTICES AND CONDITIONS

Always check and obey any local laws or regulations which may affect the locations where the RipRider 360˚ Caster Trike may be used on public property. The RipRider 360˚ Caster Trike is meant to be used only in controlled environments free of potential traffic hazards and not on public streets. Do not ride your RipRider 360˚ Caster Trike in any areas where pedestrian or vehicle traffic is present.

Ride defensively. Watch out for potential obstacles that could force you to swerve suddenly or lose control. Be careful to avoid pedestrians, skaters, skateboards, scooters, bikes, children or animals who may enter your path, and respect the rights and property of others.

Maintain a hold on the handlebars at all times.

Never carry passengers or allow more than one person at a time to ride the RipRider 360˚ Caster Trike.

Never use near steps or swimming pools.

Never use headphones or a cell phone when riding.

Never hitch a ride with another vehicle.

The RipRider 360˚ Caster Trike is intended for use on solid, flat, clean and dry surfaces such as pavement or level ground without loose debris such as rocks or gravel. Wet, slick or uneven and rough surfaces may impair traction and contribute to possible accidents. Do not ride the RipRider 360˚ Caster Trike in mud, ice, puddles or water. Avoid excessive speeds that can be associated with downhill rides. Never risk damaging surfaces such as carpet or flooring by use of a RipRider 360˚ Caster Trike indoors.

Do not ride at night or when visibility is impaired.

PROPER RIDING ATTIRE

Always wear proper protective equipment such as an approved safety helmet. Elbow pads and kneepads are recommended. A helmet may be legally required by local law or regulation in your area. Always wear shoes, never ride barefooted or in sandals, and keep shoelaces tied and out of the way of the wheels.

FAILURE TO USE COMMON SENSE AND HEED THE ABOVE WARNINGS INCREASES RISK OF SERIOUS INJURY. USE WITH APPROPRIATE CAUTION AND SERIOUS ATTENTION TO SAFE OPERATION.

BEFORE YOU BEGIN

Remove contents from box and check parts against part diagram below.

❑ Estimated Assembly and Set-Up Time

Recommend assembly by an adult with experience in bicycle mechanics.
Allow up to 15–20 minutes.



❑ Required Tools



⚠ WARNING: DO NOT USE NON-RAZOR PRODUCTS WITH YOUR RIPRIDER 360˚.
The RipRider 360˚ has been built to certain Razor design specifications. The original equipment supplied at the time of sale was selected on the basis of its compatibility with the frame, fork and all other parts. Certain aftermarket products may or may not be compatible.

ASSEMBLY AND SET-UP

❑ Attaching Front Fork

Required Tools: 13mm open wrench and 5mm allen wrench



1 Remove steering bolt and locknut from frame assembly.



2 Insert front fork into the frame assembly.



3 Properly align slot in headset tube with pin on fork.

⚠ WARNING: Failing to properly tighten the steering bolt that attaches the handlebars can cause you to lose control and fall.

ASSEMBLY AND SET-UP



4 Re-insert steering bolt and secure with locknut.

❑ Attaching Front Wheel



1 Remove four coupling bolts from front fork.



2 Insert wheel assembly into front fork assembly and align holes according to the arrow direction.



3 Re-insert coupling bolts through front fork and secure.

❑ Attaching Rear Caster Wheels



1 Pull plastic cover from screw.



2 Insert and tighten.

❑ Attaching Seat



1 Remove four coupling bolts from frame.



2 Align four holes in seat with holes in frame. Insert coupling bolts through top and bottom of frame.



3 Tighten bolts.

RIPRIDER 360° CASTER TRIKE PARTS

Keep your RipRider 360° running for years with genuine Razor parts. Visit our web site to purchase replacement parts.
(Specifications subject to change without notice.)

1 Handlebar Grip
2 Front Fork
3 Front Cover
4 Steering Bolt
5 Lock Nut
6 Front Wheel Complete
7 75mm Rear Caster Wheels
8 Seat



SAFETY REMINDERS

PRE-RIDE CHECKLIST

Loose Parts
Check and secure all fasteners before every ride. Make sure steering bolt and casters are tight. There should not be any unusual rattles or sounds from loose parts or broken components. If not sure, ask an expert.

Frame, Fork and Handlebars
Check for cracks or broken connections. Although broken frames are rare, it is possible for an aggressive rider to crash into a curb or wall and wreck and bend or break a frame. Inspect regularly.

Tire Care
Periodically inspect tire for excess wear.

Safety Gear
Always wear proper protective equipment such as an approved safety helmet. Elbow pads and kneepads are recommended. Always wear shoes (lace-up shoes with rubber soles), never ride barefooted or in sandals, and keep shoelaces tied and out of the way of wheels.



DO NOT RETURN TO STORE

Failure to follow these instructions may damage your product and void your warranty.

WARRANTY

Razor Limited Warranty
The manufacturer warranties this product to be free of manufacturing defects for a period of 6 months from date of purchase. This Limited Warranty does not cover normal wear and tear, tire, or any damage, failure or loss caused by improper assembly, maintenance, or storage or use of the Razor RipRider 360˚.

This Limited Warranty will be void if the product is ever
- used in a manner other than for recreation;
- modified in any way;
- rented.

The manufacturer is not liable for incidental or consequential loss or damage due directly or indirectly to the use of this product.

Razor does not offer an extended warranty. If you have purchased an extended warranty, it must be honored by the store at which it was purchased.

For your records, save your original sales receipt with this manual.

_____

Item Number:
20036540

Patent Pending

Printed in China for:
Razor USA LLC

Copyright © 2009 Razor USA, LLC. All rights reserved. RAZOR and the Razor Logo Design are among the registered trademarks of Razor USA LLC in the United States and/or select foreign countries. RipRider is a trademark of Razor USA LLC.

Razor®

RipRider™ 360°
TRICYCLE

MANUEL UTILISATEUR

Lisez et assimilez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser le tricycle !

NE RETOURNEZ PAS AU MAGASIN !

NOTE : Les illustrations sont fournies comme démonstration uniquement. Spécifications susceptibles de changer sans préavis.

Numéro d'article :
20036540

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT : Conduire le tricycle RipRider 360° peut être une activité dangereuse. Certaines conditions peuvent entraîner une défaillance de l'équipement sans que le fabricant soit mis en cause. Comme d'autres véhicules électriques, le tricycle RipRider 360° peut, et est prévu pour, se déplacer ; il est donc possible de perdre le contrôle, de chuter et / ou d'être confronté à des situations dangereuses qu'aucune précaution, aucune connaissance ou aucune expertise ne saurait éviter. Dans de tels cas, vous pouvez être grièvement blessé ou mourir, et ce même si vous utilisez un équipement de sécurité et prenez d'autres précautions. VOUS UTILISEZ CE SCOOTER À VOS PROPRES RISQUES ET DEVEZ FAIRE PREUVE DE BON SENS.

Ce manuel contient de nombreux avertissements et mises en garde concernant les conséquences d'un manque de maintenance, d'inspection ou d'une mauvaise utilisation de votre tricycle RipRider 360°. Tout accident peut provoquer des blessures sérieuses ou même la mort, c'est pourquoi nous ne vous avertissons pas du potentiel de blessure ou de mort chaque fois qu'une telle possibilité est mentionnée.

UTILISATION APPROPRIÉE ET SURVEILLANCE PARENTALE

Ce manuel contient des informations de sécurité importantes. Il est de votre responsabilité d'étudier ces informations et de vous assurer que tous les utilisateurs comprennent tous les avertissements, mises en garde, instructions et consignes de sécurité. Vous devez également vous assurer que les jeunes usagers sont capables d'utiliser ce produit en toute sécurité et de façon responsable. Avec de jeunes usagers, Razor recommande de reprendre régulièrement les informations contenues dans ce manuel et d'en souligner de nouveau l'importance ; vous êtes également tenu d'inspecter et d'entretenir le RipRider 360° de votre enfant pour assurer sa sécurité.

L'âge recommandé de 5 ans pour l'utilisation du tricycle RipRider 360° est seulement une estimation, et il peut être affecté par la taille, le poids ou les capacités de l'utilisateur. Toute personne ne se sentant pas à l'aise sur le tricycle Rip Rider 360° ne doit pas essayer de pratiquer. **Les parents doivent décider de permettre ou non à leur enfant d'utiliser ce produit en fonction de sa maturité, de ses capacités et de son aptitude à respecter les consignes.**

Tenez ce produit hors de portée des enfants en bas âge et rappelez-vous qu'il est exclusivement destiné à des personnes qui, au minimum, se sentent totalement à l'aise et compétents pour utiliser le RipRider 360°.

NE PAS DÉPASSER LA LIMITE DE POIDS DE 72 Kg (160LBS). Le poids de l'utilisateur ne signifie pas forcément que la taille de la personne est appropriée pour convenir au tricycle RipRider 360° ou en maintenir le contrôle.

PRATIQUES ET CONDITIONS DE CONDUITE ACCEPTABLES

Vérifiez et respectez toujours les lois ou règlementations locales qui peuvent s'appliquer aux endroits où le tricycle RipRider 360° peut être utilisé dans des espaces publics. Le tricycle RipRider 360° est prévu pour être utilisé dans des environnements contrôlés uniquement, exempts de tous dangers potentiels liés à la circulation et il ne doit pas être utilisé sur des voies publiques. Ne roulez pas avec votre tricycle RipRider 360° dans des secteurs où un trafic piéton ou de véhicules est présent.

Ayez une attitude défensive lorsque vous roulez. Prenez garde aux obstacles potentiels qui pourraient vous forcer à tourner brusquement ou à perdre le contrôle. Veillez à éviter les piétons, les planchistes, les planches à roulettes, les trottinettes, les vélos, les enfants ou les animaux qui pourraient couper votre trajectoire ; respectez les droits et la propriété d'autrui.

Gardez les mains sur le guidon à tout moment.

Ne transportez jamais de passagers ou ne laissez jamais plus d'une personne à la fois monter sur le tricycle RipRider 360°.

N'utilisez jamais le tricycle à proximité de marches ou de piscines.

N'utilisez jamais d'écouteurs ou de téléphone portable lorsque vous roulez.

Ne vous accrochez jamais à un autre véhicule.

Le tricycle RipRider 360° est conçu pour être utilisé sur sol solide, plat, propre et sec, tel que des trottoirs ou des terrains plats exempts de débris tels des cailloux ou des graviers. Les surfaces humides, glissantes ou inégales et rugueuses peuvent affecter la traction et contribuer à d'éventuels accidents. Ne conduisez pas le tricycle RipRider 360° dans la boue, sur la glace, dans les flaques ou l'eau. Évitez des vitesses excessives qui peuvent être associées à la pratique en descentes. Ne risquez jamais d'endommager des surfaces telles que de la moquette ou du plancher en utilisant le tricycle RipRider 360° à l'intérieur.

Ne roulez pas de nuit où lorsque la visibilité est limitée.

ÉQUIPEMENT APPROPRIÉ POUR ROULER

Portez toujours un équipement de protection adapté, tel qu'un casque de sécurité homologué. Il est recommandé de porter des coudières et des genouillères. Le port du casque peut être légalement exigé par les lois et règlementations locales de votre secteur. Toujours porter des chaussures, ne jamais rouler pieds nus ou en sandales, et garder les lacets noués et hors de la trajectoire des roues.

L'ABSENCE DE BON SENS ET LE NON RESPECT DES AVERTISSEMENTS CI-DESSUS AUGMENTE LE RISQUE DE LÉSIONS GRAVES. UTILISEZ CE PRODUIT AVEC L'ATTENTION ET LE SÉRIEUX NÉCESSAIRES À UNE PRATIQUE SÉCURISÉE.

AVANT DE COMMENCER

Retirer le contenu de la boîte et vérifier les pièces par rapport au schéma ci-dessous.

❑ Temps d'assemblage et de réglage estimé

Il est recommandé de faire effectuer l'assemblage par un adulte ayant de l'expérience en mécanique de vélos. Prévoir 15 à 20 minutes.



⚠ AVERTISSEMENT :
UTILISEZ EXCLUSIVEMENT DES PRODUITS RAZOR AVEC VOTRE RIPRIDER 360°.
Le RipRider 360° a été conçu en fonction de certaines spécifications de conception de Razor. Tous les équipements d'origine fournis lors de la vente ont été sélectionnés sur un critère de compatibilité avec le cadre, la fourche et toutes les autres pièces. Certaines pièces de rechange peuvent être ou non compatibles.

❑ Outils nécessaires



ASSEMBLAGE ET RÉGLAGE

❑ Fixer la fourche avant

Outils nécessaires : Clé de 13 mm et clé Allen de 5 mm



1 Retirer le boulon et le contre-écrou de direction de l'assemblage du cadre.



2 Insérer la fourche avant dans l'assemblage du cadre.



3 Aligner correctement la rainure de la potence avec la clavette de la fourche.



4 Ré-insérer le boulon de direction et le sécuriser avec le contre-écrou.

⚠ AVERTISSEMENT :
Si vous ne réglez et ne serrez pas correctement les boulons qui bloquent les poignées, vous risquez de perdre le contrôle et de chuter.

❑ Fixer la roue avant



1 Retirer les quatre boulons d'accouplement de la fourche avant.



2 Insérer l'assemblage de la roue dans l'assemblage de la fourche avant et aligner les trous.



3 Ré-insérer les boulons d'accouplement dans la fourche avant et sécuriser.

ASSEMBLAGE ET RÉGLAGE

❑ Roulettes pivotantes arrière



1 Retirer la protection plastique de la vis.



2 Insérer et serrer.

❑ Fixer le siège



1 Retirer les quatre boulons d'accouplement du cadre.



2 Aligner les quatre trous du siège avec les trous du cadre. Insérer les boulons d'accouplement dans le haut et le bas du cadre.



3 Serrer les boulons.

RAPPELS DE SÉCURITÉ

LISTE DE CONTRÔLE DE PRÉ-UTILISATION

Pièces mobiles
Contrôlez et sécurisez tous les dispositifs de fixation avant chaque utilisation. Assurez vous que les boulons de la direction et que les roulettes sont serrés. Aucune vibration ou aucun son anormal ne doit provenir des pièces amovibles ou des composants coudés. Si vous avez un doute, demandez à un spécialiste.

Cadre, fourche et guidon
Contrôlez l'absence de fissures ou de ruptures de liaison. Bien que les cadres cassent rarement, il est possible qu'un conducteur agressif rentre dans une bordure de trottoir ou un mur, ce qui peut provoquer un endommagement et une torsion ou une cassure du cadre. Inspectez régulièrement.

Entretien du pneu
Inspectez périodiquement le pneu pour détecter une usure excessive.

Équipement de sécurité
Portez toujours un équipement de protection adapté, tel qu'un casque de sécurité homologué. Il est recommandé de porter des coudières et des genouillères. Portez toujours des chaussures (des chaussures à lacets avec des semelles caoutchouc), ne roulez jamais pieds nus ou en sandales, et les lacets doivent rester noués et hors de la trajectoire des roues.

NE RETOURNEZ PAS AU MAGASIN

Un non respect de ces instructions peut endommager votre produit et éteindre votre garantie.

GARANTIE

Garantie limitée Razor
Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication pour une durée de six mois à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale, les pneus, ou tout dommage, casse ou perte résultant d'un assemblage, d'une maintenance, d'un stockage ou d'une utilisation inadaptés du RipRider 360° de Razor.

Cette garantie limitée s'éteindra si le produit est :
- utilisé autrement qu'à des fins de loisirs ;
- modifié de quelque manière que ce soit ;
- loué.

Le fabricant n'est pas responsable des dégâts accidentels ou indirects, ni des dommages résultant directement ou indirectement de l'utilisation de ce produit.

Razor ne propose pas d'extension de garantie. Si vous avez souscrit à une extension de garantie, elle doit être honorée par le magasin où elle a été souscrite.

Conservez votre ticket de caisse original avec ce manuel.

_____

Numéro d'article :
20036540

Brevet en instance

Imprimé en Chine pour :
Razor USA LLC

Copyright © 2009 RazorUSA, LLC. Tous droits réservés. RAZOR et le logo Razor sont des marques déposées de Razor USA LLC et / ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans une sélection de pays étrangers. RipRider est une marque déposée de Razor USA LLC.

Razor®

RipRider™ 360°

CASTER TRIKE – DREH AUF DREI RÄDERN

GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie vor dem Fahren die Gebrauchsanweisung aufmerksam und vollständig!

NICHT ANS GESCHÄFT ZURÜCKGEBEN!

HINWEIS: Bebilderung dient allein Anschauungszwecken. Spezifikationen können ohne weitere Ankündigung variieren.

Artikelnummer:
20036540

SICHERHEITSWARNHINWEISE

⚠ WARNUNG: Fahren des RipRider 360˚ Caster Trike ist mit potentiellen Gefahren verbunden. Unter bestimmten Umständen kann es zu einem Versagen der Ausrüstung ohne Verschulden seitens des Herstellers kommen. Das RipRider 360˚ Caster Trike kann sich bewegen und ist auch dazu bestimmt. Daher ist es auch möglich, die Kontrolle zu verlieren, herunterzufallen bzw. in eine gefährliche Situation zu geraten, die sich durch noch so große Sorgfalt, Anweisung oder Kenntnis nicht ausschalten lässt. In einem solchem Falle kann es trotz der Verwendung von Sicherheitsausrüstung und anderer Vorsichtsmaßnahmen zu ernsthaften Verletzungen oder Tod führen. FAHREN AUF EIGENE GEFAHR. VERNUNFT WALTEN LASSEN.

Diese Anleitung enthält zahlreiche Warnungen und Vorsichtshinweise bezüglich der Folgen durch unzureichende Wartung, Inspektion und unkorrekte Verwendung des RipRider 360˚ Caster Trike. Weil ein jeglicher Unfall ernsthafte Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben kann, wiederholen wir die Warnung vor ernsthaften Verletzungen oder Tod nicht jedesmal wenn diese Möglichkeit erwähnt wird.

ANGEMESSENE HANDHABUNG SEITENS DES FAHRERS UND ELTERLICHE AUFSICHT

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur Sicherheit. Es liegt in Ihrer Verantwortung diese Information durchzusehen und sicherzustellen, dass alle Fahrer alle Warnungen, Vorsichtshinweise, Anweisungen und Sicherheitsaspekte befolgen und vergewissern Sie sich, dass die jungen Fahrer dieses Gefährt sicher und verantwortungsbewusst nutzen können. Razor empfiehlt die regelmäßige Überprüfung und Bekräftigung der Information in dieser Anweisung beim jüngeren Fahrer und Ihrerseits die Inspektion und Wartung des RipRider 360˚ Ihrer Kinder um deren Sicherheit zu gewährleisten.

Die empfohlene Altersangabe für den Fahrer ab 5 Jahren für das RipRider 360˚ Caster Trike ist nur eine Schätzung und hängt ab von Größe, Gewicht oder Können des Fahrers. Wenn ein Fahrer nicht bequem auf das RipRider 360˚ Caster Trike passt, sollte er nicht versuchen zu fahren. **Die elterliche Entscheidung das Kind mit diesem Produkt fahren zu lassen, sollte auf der individuellen Reife, den Fähigkeiten und der Regeleinsichtigkeit beruhen.**

Dieses Produkt von Kleinkindern fernhalten und daran denken, dass es nur für den Gebrauch durch Personen bestimmt ist, die das RipRider 360˚ Caster Trike uneingeschränkt sicher und kompetent handhaben können.

EIN GEWICHT VON 72kg (160LBS) NICHT ÜBERSCHREITEN. Das Gewicht des Fahrers ist nicht gleichbedeutend damit, ob eine Person die geeignete Größe hat oder das RipRider 360˚ Caster Trike sicher handhaben kann.

RICHTLINIEN ZU FAHRVERHALTEN UND GEGEBENHEITEN

Gesetze und Regelungen vor Ort immer befolgen, da diese gegebenenfalls bestimmen, wo das RipRider 360˚ Caster Trike auf öffentlichem Gelände benutzt werden darf. Das RipRider 360˚ Caster Trike ist nur für die Benutzung in einer gesicherten Umgebung ohne mögliche Verkehrsgefahren gedacht und nicht auf öffentlichen Straßen. Das RipRider 360˚ Caster Trike nicht in Gegenden mit Fußgänger- oder Fahrzeugaufkommen fahren.

Defensiv fahren. Auf mögliche Hindernisse achten, die zu einem plötzlichen Ausbrechen oder Kontrollverlust führen könnten. Vorsichtig sein und entgegenkommenden/querenden Fußgängern, Skatern, Skateboardern, Fahrrädern, Kindern oder Tieren ausweichen und Rechte und Eigentum der anderen respektieren.

Den Lenker jederzeit sicher fassen.

Niemals Passagiere mitnehmen oder mehr als eine Person gleichzeitig auf dem RipRider 360˚ Caster Trike fahren lassen.

Niemals in der Nähe von Stufen oder Schwimmbecken verwenden.

Niemals beim Fahren einen Kopfhörer oder ein Handy benutzen.

Niemals sich von einem anderen Fahrzeug ziehen lassen.

Das RipRider 360˚ Caster Trike ist für den Einsatz auf festen, ebenen, sauberen und trockenen Oberflächen gedacht wie z.B. Gehwegen oder ebenem Boden ohne lockeres Material wie Steine oder Split. Nasse, rutschige oder unebene und raue Oberflächen könnten die Bodenhaftung beeinträchtigen und zu möglichen Unfällen beitragen. Das RipRider 360˚ Caster Trike nicht bei Matsch, Eis, Pfützen oder Wasser fahren. Übermäßige Geschwindigkeit wie beim Bergabfahren vermeiden Nicht das Risiko von Schäden an Teppich oder Fussboden durch die Benutzung des RipRider 360˚ Caster Trike im Haus eingehen.

Nicht in der Nacht fahren oder bei eingeschränkter Sicht.

GEEIGNETE BEKLEIDUNG BEIM FAHREN

Immer entsprechende Schutzausrüstung tragen, wie z.B. einen zugelassenen Sicherheitshelm. Ellbogen- und Knieschützer werden empfohlen. Durch örtliche Gesetze oder Regelungen kann eine Helmpflicht bestehen. Immer Schuhe tragen und nie barfuß fahren oder in Sandalen und die Schnürsenkel immer geschlossen und von den Rädern fern halten.

VERNUNFT SOLLTE WALTEN UND DIE OBIGEN WARNUNGEN BEACHTET WERDEN, SONST ERHÖHT SICH DIE GEFAHR ERNSTHAFTER VERLETZUNGEN. ZUR SICHEREN HANDHABUNG MIT ENTSPRECHENDER AUFMERKSAMKEIT UND BESONDERER VORSICHT BENUTZEN.

BEVOR SIE BEGINNEN

Inhalt der Box entnehmen und Teile anhand des unten folgenden Teilediagramms überprüfen.

❑ Voraussichtlicher Zeitaufwand für Zusammenbau und Einstellen

Zusammenbau durch eine erwachsene Person empfohlen mit Erfahrung in Fahrradmechanik.
Rechnen Sie mit 15-20 Minuten.



⚠ WARNUNG: NUR RAZOR PRODUKTE MIT IHREM RIPRIDER 360˚ VERWENDEN.
Das RipRider 360˚ wurde nach bestimmten Razor Design-Bestimmungen gebaut. Die gelieferte Originalausrüstung zum Zeitpunkt des Verkaufs ist aufgrund ihrer Kompatibilität mit dem Rahmen, der Gabel und anderen Teilen ausgewählt worden. Bestimmte Produkte des Zubehörmarktes können kompatibel sein oder aber auch nicht.

❑ Benötigtes Werkzeug



ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNG

❑ Montage der Vordergabel

Benötigtes Werkzeug: 13 mm Gabelschlüssel und 5 mm Inbusschlüssel



1 Entfernen von Lenkungsbolzen und Sicherheitsmutter von der Rahmen-Baugruppe.



2 Vordergabel in die Rahmen-Baugruppe einsetzen.



3 Steuersatz-Steckrohr passend mit dem Stift an der Gabel ausrichten.



4 Lenkungsbolzen wiedereinführen und mit Sicherheitsmutter sichern.

⚠ WARNUNG: Wird der Lenkungsbolzen zur Befestigung des Lenkers nicht richtig festgezogen, so kann dies zu Kontrollverlust und Sturz führen.

❑ Montage des Vorderrades



1 Entfernen der vier Verbindungs-Schraubbolzen von der Vordergabel.



2 Einführen der Vorderrad-Baugruppe in die Vordergabel und Ausrichten der Löcher.



3 Wiedereinsetzen der Verbindungs-Schraubbolzen durch die Vordergabel hindurch und Sichern.

ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNG

❑ Montage der hinteren Lenkrollen



1 Kunststoffabdeckung von der Schraube abziehen.



2 Einsetzen und festziehen.

❑ Anbringen des Sitzes



1 Entfernen der vier Verbindungs-Schraubbolzen vom Rahmen.



2 Ausrichten der vier Löcher am Sitz mit den Löchern am Rahmen. Verbindungsbolzen durch oberen und unteren Rahmenteil einsetzen.



3 Schraubbolzen festziehen.

SICHERHEITSHINWEISE

CHECKLISTE VOR DEM FAHREN

Lockere Teile
Alle Verbindungselemente vor jeder Fahrt überprüfen und sichern. Lenkungsbolzen und Lenkrollen auf festen Sitz überprüfen. Es darf kein ungewöhnliches Rattern oder Geräusch von lockeren Teilen oder beschädigten Komponenten geben. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie einen Experten.

Rahmen, Gabel und Lenker
Überprüfen auf Risse und beschädigte Verbindungen. Obwohl Rahmenschäden selten sind, so kann ein aggressiver Fahrer dennoch gegen einen Randstein oder eine Wand prallen und den Rahmen zerstören, verbiegen oder zerbrechen. Regelmäßig inspizieren.

Reifenpflege
Reifen regelmäßig auf übermäßige Abnutzung überprüfen.

Sicherheitsausrüstung
Immer entsprechende Schutzausrüstung tragen, wie z.B. einen zugelassenen Sicherheitshelm. Ellbogen- und Knieschützer werden empfohlen. Immer Schuhe tragen (Schnürschuhe mit Gummisohle), niemals barfuß oder mit Sandalen fahren und Schnürsenkel zugebunden und von den Rädern fern halten.

NICHT DAS GESCHÄFT AUFSUCHEN.

Das Nichtbeachten dieser Anweisungen könnte zu Beschädigung Ihres Produktes führen und zu Garantieverlust.

GARANTIE

Begrenzte Gewährleistung von Razor
Der Hersteller garantiert, vom Zeitpunkt des Kaufes an, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von 6 Monaten frei von Herstellungsmängeln ist. Diese begrenzte Gewährleistung schließt normalen Verschleiß und Abnutzung, Reifen oder jegliche(n) Beschädigung, Störung oder Verlust durch unsachgemäße(n) Zusammenbau, Wartung, Lagerung oder Verwendung des Razor RipRider 360° nicht mit ein.

Ein Verlust dieser begrenzten Gewährleistung ergibt sich falls dieses Produkt jemals
- zu einem anderen Zweck als dem der Freizeitbeschäftigung genutzt wird;
- wie auch immer modifiziert wird;
- bei Verleih.

Der Hersteller ist nicht haftbar für beiläufige oder mittelbare Verluste oder Schäden direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produktes.

Razor bietet keine erweiterte Garantie an. Falls Sie eine erweiterte Garantie erworben haben, so wenden Sie sich im Garantiefall an das Geschäft wo diese erworben wurde.

Bewahren Sie den Originalkaufbeleg zusammen mit dieser Anleitung in Ihren Unterlagen auf.

_____

Artikelnummer:
20036540

Patent angemeldet

Gedruckt in China für:
Razor USA LLC

Copyright © 2009 Razor USA, LLC. Alle Rechte vorbehalten. RAZOR und das Razor Logodesign sind eingetragene Warenzeichen der Razor USA LLC in den Vereinigten Staaten bzw. in bestimmten Ländern. RipRider ist ein Warenzeichen von Razor USA LLC.

Razor®

RipRider™ 360°

TRICICLO A RUOTE ORIENTABILI

MANUALE UTENTE

Leggere e seguire tutte le istruzioni relative all'intero manuale prima di utilizzare il triciclo!

NON RESTITUIRE AL PUNTO VENDITA.

NOTA: le illustrazioni sono fornite solo a scopo dimostrativo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Numero articolo:
20036540

AVVERTENZE DI SICUREZZA

AVVERTENZE: la guida del triciclo a ruote orientabili RipRider 360˚ può essere un'attività pericolosa. Determinate circostanze possono causare guasti al mezzo senza alcuna responsabilità da parte del produttore. Il triciclo a ruote orientabili RipRider 360˚ può e deve essere destinato al movimento ed è quindi possibile perdere il controllo, cadere e/o trovarsi in situazioni pericolose che nessun tipo di attenzione, istruzioni o esperienza potrebbero evitare. Se ciò si verifica, è possibile ferirsi seriamente o morire anche utilizzando attrezzature di protezione o prendendo altre precauzioni. GUIDARE IL TRICICLO A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO E USANDO IL BUONSENSO.

Il presente manuale contiene molte avvertenze e precauzioni da prendere riguardo alle conseguenze risultanti dalla mancata manutenzione, controllo o corretto utilizzo del triciclo a ruote orientabili RipRider 360˚. Poiché qualsiasi incidente potrebbe causare lesioni personali e portare anche alla morte, non verranno ripetute le avvertenze relative a potenziali gravi lesioni o a possibilità di decessi ogni volta che si farà accenno a tale eventualità.

GIUSTO UTILIZZO DEL TRICICLO E SUPERVISIONE DI UN ADULTO

Il presente manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza. È vostra responsabilità leggere queste informazioni ed assicurarvi che coloro che usano il triciclo siano consapevoli di tutte le avvertenze, precauzioni, istruzioni ed argomenti relativi alla sicurezza. Assicurarsi anche che i bambini che guidano il triciclo siano capaci di utilizzare questo prodotto in modo sicuro e responsabile. Razor consiglia di leggere ed approfondire le informazioni presenti in questo manuale insieme ai bambini che guidano il triciclo e di controllare ed effettuare la manutenzione del RipRider 360° per garantire la sicurezza dei bambini.

L'età suggerita per la guida del triciclo RipRider 360˚ è di 5 anni o più, ma questa raccomandazione è solo indicativa e può essere influenzata dalla statura, dal peso o dall'abilità del bambino. Qualsiasi bambino non in grado di montare facilmente il triciclo a ruote orientabili RipRider 360˚ dovrebbe evitare di guidarlo. **Il genitore deve decidere se consentire al bambino la guida del triciclo in base alla maturità del bambino, alla sua abilità e alla capacità di seguire le regole.**

Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli e ricordare che questo prodotto è inteso esclusivamente per l'uso delle persone che si sentono, come minimo, completamente a loro agio ed abili nel far funzionare il RipRider 360°.

NON SUPERARE IL PESO MASSIMO DI 72 chilogrammi (160LBS).
Il peso di coloro che guidano il triciclo non è indicativo del fatto che la statura di una persona sia adatta a montare e a mantenere il controllo del triciclo a ruote orientabili RipRider 360˚.

PRATICHE E CONDIZIONI DI GUIDA ACCETTABILI

Controllare e rispettare tutte le leggi e normative locali che potrebbero interessare i luoghi in cui il triciclo a ruote orientabili RipRider 360˚ può essere utilizzato su suolo pubblico. Il triciclo a ruote orientabili RipRider 360˚ è destinato ad essere usato solo in ambienti controllati, lontani dai rischi potenziali dovuti al traffico e non sulle strade pubbliche. Non guidate il triciclo a ruote orientabili RipRider 360˚ in zone dove sono presenti pedoni o traffico automobilistico.

Guidare con prudenza. Fare attenzione agli ostacoli potenziali che potrebbero obbligare a sterzare improvvisamente o a perdere il controllo. Fare attenzione ad evitare pedoni, pattinatori, monopattini, motorini, biciclette, bambini o animali che potrebbero trovarsi sul percorso e a rispettate i diritti e le proprietà altrui.

Tenere sempre le mani sul manubrio.

Non trasportare mai passeggeri o permettere che più di una persona alla volta guidi il triciclo a ruote orientabili RipRider 360˚.

Non utilizzare in prossimità di gradini o piscine.

Non utilizzare cuffie o telefoni cellulari quando si guida il triciclo.

Non gareggiare con altri veicoli.

Il triciclo a ruote orientabili RipRider 360˚ è progettato per l'utilizzo su superfici solide, piane, pulite ed asciutte come pavimentazione o terreno piano privo di detriti come pietre o ghiaia. Le superfici bagnate, scivolose o irregolari e ruvide possono pregiudicare la trazione e favorire possibili incidenti. Non guidare il triciclo a ruote orientabili RipRider 360˚ su fango, ghiaccio, pozzanghere o acqua. Evitare la velocità eccessiva che può essere associata alle corse in discesa. Non rischiare mai di guidare in casa su superfici come moquette o pavimenti che potrebbero danneggiare il il triciclo a ruote orientabili RipRider 360˚.

Non guidare di notte o in caso di scarsa visibilità.

ABBIGLIAMENTO ADATTO ALLA GUIDA

Si raccomanda di indossare l'opportuna attrezzatura protettiva come un casco di sicurezza omologato. Si consiglia l'uso di gomitiere e ginocchiere. Le leggi o le normative locali possono richiedere l'uso di un casco di sicurezza. Utilizzare sempre le scarpe, non guidare il triciclo scalzi o indossando sandali e assicurarsi che i lacci siano ben stretti e lontani dalle ruote.

LA MANCANZA DI BUON SENSO E DEL RISPETTO DELLE AVVERTENZE INDICATE SOPRA AUMENTA IL RISCHIO DI LESIONI GRAVI. UTILIZZARE CON ATTENZIONE E PRENDENDO LE DOVUTE PRECAUZIONI PER ASSICURARE UN FUNZIONAMENTO SICURO.

PRIMA DI INIZIARE L'ASSEMBLAGGIO

Rimuovere il contenuto dalla scatola e controllare che le parti in essa contenute corrispondano alle parti illustrate nello schema in basso.

❑ Tempo stimato d'assemblaggio e messa a punto

L'assemblaggio deve essere eseguito preferibilmente da un adulto con esperienza di meccanica della bicicletta. Tempo massimo 15–20 minuti.

⚠ AVVERTENZE:
UTILIZZARE SOLO PRODOTTI DI MARCA RAZOR PER IL VOSTRO RIPRIDER 360˚.
Il RipRider 360˚ è stato costruito secondo le specifiche tecniche di Razor. Il corredo originale fornito alla vendita è stato selezionato in base alla sua compatibilità con il telaio, la forcella e tutte le altre parti. Pezzi di ricambio non originali potrebbero non essere compatibili.



❑ Strumenti richiesti



ASSEMBLAGGIO E MESSA A PUNTO

❑ Fissaggio forcella anteriore

Strumenti richiesti: chiave fissa da 13 mm e chiave Allen esagonale da 5 mm



1 Rimuovere il perno di sterzo e il controdado dal gruppo telaio.



2 Inserire la forcella anteriore nel gruppo telaio.



3 Allineare correttamente la scanalatura nel tubo di sterzo con il perno sulla forcella.



4 Reinserire il perno di sterzo e fissare con il controdado.

⚠ AVVERTENZE:
fare molta attenzione ad avvitare a fondo il perno di sterzo che unisce i manubri. Il mancato rispetto di questa procedura potrebbe far perdere il controllo e cadere.

❑ Fissaggio ruota anteriore



1 Rimuovere i quattro bulloni d'accoppiamento dalla forcella anteriore.



2 Inserire il gruppo ruota nel gruppo forcella anteriore e allineare i fori.



3 Reinserire i bulloni d'accoppiamento attraverso la forcella anteriore e fissare.

ASSEMBLAGGIO E MESSA A PUNTO

❑ Fissaggio ruote orientabili posteriori



1 Tirare il coperchio di plastica dalla vite.



2 Inserire e avvitare.

❑ Fissaggio sellino



1 Rimuovere i quattro bulloni d'accoppiamento dal telaio.



2 Allineare i quattro fori nel sellino con i fori sul telaio. Inserire i bulloni d'accoppiamento dall'alto e dal basso nel telaio.



3 Avvitare i bulloni.

PROMEMORIA DI SICUREZZA

LISTA DI CONTROLLO PRE-GUIDA TRICICLO

Parti allentate
Controllare e assicurare tutti gli elementi di fissaggio prima di ogni utilizzo del triciclo. Accertarsi che il perno di sterzo e le ruote orientabili siano ben strette. Non dovrebbero essere presenti rumori o suoni insoliti provenienti da parti allentate o componenti danneggiati. Se non si è sicuri, è necessario rivolgersi ad un esperto.

Telaio, forcella e manubri
Controllare la presenza di eventuali crepe o rotture nei collegamenti. Sebbene l'eventualità di telai danneggiati sia molto remota è possibile che un bambino che guida il triciclo in maniera energica possa imbattersi in un ostacolo o schiantarsi contro il muro e rovinare e piegare o rompere un telaio. Effettuare controlli regolari.

Manutenzione pneumatici
Effettuare controlli periodici degli pneumatici per rischio di usura eccessiva.

Attrezzatura di sicurezza
Consigliamo a chi fa uso del triciclo di indossare gli opportuni indumenti protettivi come un casco di sicurezza omologato. Gomitiere e ginocchiere sono consigliate. Utilizzare sempre le scarpe (allacciate e con suole di gomma), non guidare il triciclo scalzi o indossando sandali e assicurarsi che i lacci siano ben stretti e lontani dalle ruote.

NON RESTITUIRE AL PUNTO VENDITA

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può danneggiare il prodotto e rendere nulla la garanzia.

GARANZIA

Garanzia limitata Razor
Il produttore garantisce che questi prodotti sono esenti da difetti di fabbricazione per un periodo di 6 mesi a partire dalla data d'acquisto. Questa garanzia limitata non copre la normale usura ed eventuali rotture o danni, guasti o perdite causate da montaggio, manutenzione o custodia o uso non corretti del RipRider 360° di Razor.

Questa garanzia limitata sarà considerata nulla se il prodotto viene
- utilizzato per scopi diversi da quelli ricreativi;
- modificato in qualsiasi sua parte;
- prestato a terzi.

Il produttore non sarà in alcun caso responsabile, in maniera diretta o indiretta, di qualsiasi danno o perdita accidentale dovuta all'utilizzo di questo prodotto.

Razor non offre una garanzia estesa. Se avete acquistato un garanzia estesa essa deve essere onorata dal negozio in cui l'acquisto è stato effettuato.

Per vostra documentazione, si consiglia di conservare lo scontrino originale di vendita insieme a questo manuale.

_____

Numero articolo:
20036540

Brevetto in corso di registrazione

Stampato in Cina per:
Razor USA LLC

Copyright © 2009 RazorUSA, LLC. Tutti i diritti riservati. RAZOR e il logo Razor sono fra i marchi registrati di Razor USA LLC negli Stati Uniti e/o nei paesi stranieri selezionati. RipRider è un marchio registrato di Razor USA LLC.

Razor®

RipRider™ 360°

TRIKECICLO

MANUAL DEL PROPIETARIO

¡Lea todo el contenido de este manual y familiarícese con él, antes de circular con el producto!

¡NO DEVOLVER A LA TIENDA!

NOTA: Las ilustraciones sólo tienen fines demostrativos. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Número de artículo:
20036540

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA: Conducir el trikeciclo RipRider 360° puede ser una actividad peligrosa. Determinadas condiciones pueden causar fallas en el equipamiento, sin que exista culpa del fabricante. El trikeciclo RipRider 360° puede desplazarse y está previsto para ello, por lo que es posible perder el control, caer y/o encontrarse en situaciones peligrosas, que ningún cuidado, instrucción o experiencia pueden evitar. De producirse tales situaciones, el conductor puede resultar gravemente herido o morir, aun cuando se use equipo de seguridad y se tomen otras precauciones. CONDUCIR BAJO PROPIO RIESGO Y APLICANDO EL SENTIDO COMÚN.

Este manual contiene numerosas advertencias y precauciones, respecto a las consecuencias surgidas por falta de mantenimiento, inspección o uso apropiado del trikeciclo RipRider 360°. Debido a que todo accidente puede derivar en lesiones graves e incluso en la muerte, no reiteramos la advertencia sobre potenciales lesiones graves o muerte, cada vez que esta posibilidad sea mencionada.

USO CORRECTO POR PARTE DEL CONDUCTOR Y SUPERVISIÓN DE LOS PADRES

Este manual contiene importante información sobre seguridad. Es su responsabilidad examinar esta información y asegurar que todos los conductores entiendan todas las advertencias, precauciones, instrucciones y pautas sobre seguridad, así como garantizar que los conductores jóvenes sean capaces de usar este producto de forma segura y responsable. Razor le recomienda releer y reforzar periódicamente la información de este manual con los conductores más jóvenes y realizar la inspección y mantenimiento del RipRider 360° de sus niños, a fin de garantizar su seguridad.

La edad recomendada de 5 años o más del conductor del trikeciclo RipRider 360° es sólo una estimación, pudiendo variar según el tamaño, el peso y la habilidad del niño. Todo conductor que no se sienta cómodo en el trikeciclo RipRider 360°, debe evitar conducirlo. **La decisión de los padres de permitir que su niño circule con este producto debe basarse en la madurez, la habilidad y la capacidad del niño para seguir las reglas.**

Mantenga este producto alejado de los niños pequeños y recuerde que está previsto sólo para ser usado por personas que, como mínimo, pueden manejar el RipRider 360° de forma totalmente cómoda y competente.

EL PESO DEL CONDUCTOR NO DEBE EXCEDER EL LÍMITE DE 72 kg (160LBS).
El peso del conductor no necesariamente significa que el tamaño de la persona es apropiado para estar cómodo o mantener el control del trikeciclo RipRider 360°.

PRÁCTICAS DE CONDUCCIÓN Y CONDICIONES ACEPTABLES

Infórmese y respete siempre las leyes y reglamentaciones locales, que puedan determinar los lugares de propiedad pública, permitidos para circular con el trikeciclo RipRider 360°. El trikeciclo RipRider 360° está diseñado para ser usado sólo bajo condiciones controladas, en lugares exentos de peligros potenciales de tráfico y no para circular en la vía pública. No circular con el trikeciclo RipRider 360° en zonas con presencia de peatones o tráfico vehicular.

Conducir a la defensiva. Prestar atención a posibles obstáculos, que puedan obligar a un viraje brusco o llevar a la pérdida repentina del control. Tener cuidado, para esquivar a peatones, patinadores, monopatines, escúteres, bicicletas, niños o animales, que pudieran cruzarse en el camino, y respetar los derechos y la propiedad de los demás.

Mantenerse permanentemente aferrado al manillar.

Nunca llevar pasajeros ni permitir que más de una persona conduzca el trikeciclo RipRider 360° al mismo tiempo.

No circular nunca cerca de peldaños ni piscinas.

Nunca usar auriculares ni teléfonos móviles al circular.

Nunca hacerse remolcar por otro vehículo.

El trikeciclo RipRider 360° está previsto para ser usado sobre superficies sólidas, planas, limpias y secas, tales como pavimento o pisos nivelados, sin material suelto como piedras o gravilla. Las superficies húmedas, resbaladizas, irregulares o con baches pueden afectar la tracción y propiciar posibles accidentes. No conducir el trikeciclo RipRider 360° sobre lodo, hielo, charcos ni agua. Evitar la velocidad excesiva en trayectos en pendiente. No arriesgarse a dañar superficies como alfombras o pisos, usando el trikeciclo RipRider 360° en interiores.

No circular de noche ni con visibilidad reducida.

VESTIMENTA APROPIADA PARA CONDUCIR

Llevar siempre equipo de protección apropiado, como un casco de seguridad aprobado. Se recomienda usar coderas y rodilleras. Es posible que las leyes o reglamentaciones locales de su área exijan el uso de casco. Llevar siempre los zapatos puestos, nunca conducir descalzo o con sandalias y tener siempre los cordones atados y lejos de las ruedas.

NO APLICAR EL SENTIDO COMÚN Y HACER CASO OMISO DE LAS ADVERTENCIAS ARRIBA MENCIONADAS AUMENTA EL RIESGO DE SUFRIR LESIONES GRAVES. UTILIZAR EL PRODUCTO CON LA DEBIDA PRECAUCIÓN Y PRESTANDO SUMA ATENCIÓN PARA GARANTIZAR UN MANEJO SEGURO.

ANTES DE COMENZAR

Retirar el contenido de la caja y comparar las piezas con las del diagrama de abajo.

❑ Tiempo estimado de montaje y preparación

Se recomienda que el montaje sea realizado por un adulto, con experiencia en mecánica de bicicletas.
Se requieren 15-20 minutos.



⚠ ADVERTENCIA:
UTILIZAR SÓLO PRODUCTOS ORIGINALES RAZOR PARA EL RIPRIDER 360°.
El RipRider 360° ha sido construido conforme a determinadas especificaciones de diseño de Razor. El equipamiento original suministrado al momento de la venta ha sido seleccionado a base de su compatibilidad con el cuadro, la horquilla y otras piezas. Determinados accesorios no originales pueden ser compatibles o no.

❑ Herramientas necesarias



MONTAJE Y PREPARACIÓN

❑ Colocación de la horquilla delantera

Herramientas necesarias: Llave de tuercas de 13 mm y llave Allen de 5 mm.



1 Retirar el perno de dirección y la contratuerca del conjunto del cuadro.



2 Introducir la horquilla delantera en el conjunto del cuadro.



3 Alinear correctamente la muesca en el tubo del juego de dirección con la clavija de la horquilla.



4 Volver a introducir el perno de dirección y asegurar con la contratuerca.

⚠ ADVERTENCIA:
El apriete incorrecto del perno de dirección que sujeta el manillar puede provocar la pérdida de control y la consecuente caída.

❑ Colocación de la rueda delantera



1 Sacar los cuatro pernos de acoplamiento de la horquilla delantera.



2 Introducir el conjunto de rueda en el conjunto de horquilla delantera y alinear los orificios.



3 Volver a introducir los pernos de acoplamiento a través de la horquilla delantera y asegurarlos.

MONTAJE Y PREPARACIÓN

❑ Colocación de las ruedecillas pivotantes traseras



1 Quitar la cubierta plástica del tornillo.



2 Introducir y apretar.

❑ Colocación del sillín



1 Retirar los cuatro pernos de acoplamiento del cuadro.



2 Alinear los cuatro orificios del sillín con los orificios del cuadro. Introducir los pernos de acoplamiento por la parte superior e inferior del cuadro.



3 Apretar los pernos.

AVISOS DE SEGURIDAD

LISTA DE CONTROL DE PRESALIDA

Piezas sueltas
Controlar y asegurar todos los cierres antes de cada salida. Asegurarse de que el perno de dirección y las ruedecillas estén bien ajustados. No debe escucharse ningún traqueteo ni ruido inusual proveniente de piezas sueltas o componentes rotos. Si no está seguro, consulte a un experto.

Cuadro, horquilla y manillar
Verificar que no haya conexiones defectuosas o rotas. Si bien la rotura del cuadro es infrecuente, es posible que un conductor agresivo colisione contra un bordillo o un muro y dañe, tuerza o rompa el cuadro. Inspeccionar periódicamente.

Cuidado del neumático
Inspeccionar periódicamente el desgaste del neumático.

Equipo de seguridad
Llevar siempre equipo de protección apropiado, como un casco de seguridad aprobado. Se recomienda usar coderas y rodilleras. Llevar siempre los zapatos puestos (zapatos con cordones y suela de goma); nunca conducir descalzo o con sandalias y tener siempre los cordones atados y lejos de las ruedas.

NO DEVOLVER A LA TIENDA

La inobservancia de estas instrucciones puede dañar el producto y anular la garantía.

GARANTÍA

Garantía limitada de Razor
El fabricante garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación por un período de 6 meses, a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal, el neumático ni ningún otro daño, falla o pérdida, surgidos del incorrecto montaje, mantenimiento, almacenamiento o uso del RipRider 360° de Razor.

Esta garantía limitada se anulará, cuando en algún momento el producto
- se utilice con otro fin que no sea el recreativo;
- se modifique de alguna forma;
- se alquile.

El fabricante no será responsable por pérdida alguna o daño incidental o consecuente, debido al uso directo o indirecto de este producto.

Razor no ofrece extensión alguna de la garantía. Si usted ha adquirido una garantía extendida, ésta debe ser cubierta por la tienda donde se efectuó la compra.

Conserve la factura original de compra como constancia, junto con este manual.

_____

Número de artículo:
20036540

Patente en trámite

Impreso en China para:
Razor USA LLC

Copyright © 2009 RazorUSA, LLC. Todos los derechos reservados. RAZOR y el diseño del logotipo de Razor son marcas registradas de Razor USA LLC en EE.UU. y/o en determinados países. RipRider es una marca registrada de Razor USA LLC.